

## D@tacom TDT-HD160- Instrucciones de actualización SW:

1. Copie el fichero de actualización (usb\_upgrade\_all\_flash.bin) al directorio raíz de un disco o memoria USB.

**Nota: Por favor, no cambie el nombre del fichero o no se reconocerá.**


2. Encienda el receptor e inserte el disco USB en la ranura correspondiente.
3. Pulse la tecla **[MENU]** en el mando a distancia para abrir el menú principal y pulse la tecla **[DERECHA]** hasta llegar a la página de **Sistema**.



4. Pulse la tecla **[ABAJO]** para seleccionar **Actualización Software** y pulse la tecla **[DERECHA]** para abrir el submenú. Pulse la tecla **[DERECHA]** de nuevo y seleccione el fichero de actualización y pulse **[OK]** para comenzar la actualización.



5. Cuando comience la actualización SW, se mostrará en pantalla lo siguiente:



6. Por favor espere hasta que acabe la actualización y el receptor se reinicie automáticamente.

**Nota: Por favor no apague el receptor durante la actualización, o el aparato tendrá una avería grave.**